

OXY RECEIVER

Connections:

- 1) Main power + 12 or 24V AC or DC
- 2) Main power – 12 or 24V AC or DC
- 3 and 4) Channel 1 output relay NO 3A (CH1)
- 5 and 6) Channel 2 output relay NO 3A (CH2)

Add a remote control:

- Push and release S1 button, Led automatically switches ON
- Push a Remote Control button or digit the Keypad code, LED makes one blink, button is stored (CH1)
- Optional: Push another Remote Control button or digit the second Keypad code, LED makes two blinks, button is stored (CH2)
- Wait for 10 seconds until LED switch OFF automatically
- Do the same procedure for other remotes or keypads (up to 12 different devices)

Memory reset:

- Push and keep pushed P1 button, Led automatically switch ON
- Keep P1 pushed until LED does 10 flashings and switch OFF
- Release P1, Memory is free

RICEVENTE OXY

Collegamenti:

1) Alimentazione principale + 12 o 24V AC o CC

2) Alimentazione principale: 12 o 24 V AC o CC

3 e 4) Relè uscita canale 1 NA - 3A (CH1)

5 e 6) Relè uscita canale 2 NA - 3A (CH2)

Aggiungere un telecomando:

- Premere e rilasciare il pulsante S1, il LED si accende automaticamente
- Premere un pulsante del telecomando o digitare il codice della tastiera, il LED lampeggia, il pulsante viene memorizzato (CH1)
- Opzionale: premere un altro pulsante del telecomando o digitare il secondo codice della tastiera, il LED lampeggia due volte, il pulsante viene memorizzato (CH2)
- Attendere 10 secondi finché il LED non si spegne automaticamente
- Eseguire la stessa procedura per altri telecomandi o tastiere (fino a 12 dispositivi diversi)

Ripristino della memoria:

- Tenere premuto il pulsante P1, il LED si accende automaticamente
- Tenere premuto P1 fino a quando il LED non lampeggia per 10 volte e si spegne
- Rilasciare P1, la memoria è vuota